


品番 **KRJ-A 型**

タイガー 電子レンジ クックエース

取扱説明書 保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みく
ださい。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られ
るところに必ず保管してください。



点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくくと便利です。

ご購入年月日	年	月	日
ご購入店名			
TEL ()			

日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません)

もくじ

便利な機能の紹介	2
1 安全上のご注意	3
2 お使いになる前に	8
各部のなまえとはたらき	8
付属品の確認	8
セットのしかた	9
アースの取り付けかた	9
3 使える容器と使えない容器 ...	10
4 調理するときのご注意	11
5 使いかた	12
あたため	12
(あたためる・野菜の下ごしらえをする・蒸しものをするとき) ...	12
解凍	13
(生もの解凍をするとき)	13
6 あたため コツとポイント	14
あたためのコツとポイント	14
あたための目安表	15
7 野菜の下ごしらえ・蒸しもの コツとポイント	16
野菜の下ごしらえのコツとポイント	16
野菜の下ごしらえ・蒸しものの目安表 ...	17
8 生もの解凍 コツとポイント ...	18
生もの解凍のコツとポイント	18
冷凍のコツとポイント	18
生もの解凍の目安表	18
9 お手入れのしかた	19
10 故障かな?と思ったら	20
仕様	20
クッキングガイド	21
知っている便利な電子レンジ活用法 ...	26
転居されるときは	27
連絡先	27
保証とサービスについて ... 裏表紙	

便利な機能の紹介


とっくりや ピザもあたためられる

広い庫内 12ページ

とっくりは、高さ16cmまで、
ピザは直径25cmまであたためられます。


取っ手を引くだけでオープン

便利な取っ手式ドア 8ページ



あたため(600W)と 解凍(270W)が選べる

出力2段切替 12～18ページ




タイマーつまみをまわすだけ

クイックスタート方式 12・13ページ

35分のロングタイマー方式なので、
煮込みにも便利です。

加熱のしくみ

加熱は、電波を利用して調理します。
電波が食品に当たると、食品中の
水分に作用し、水の分子を振動させ
ます。
水の分子が振動すると、分子間の摩
擦運動で熱が生じ、食品自体が発熱
して加熱されます。





ディンプル庫内構造・デュアルウェーブ加熱について

ランダムに放射された2つの電波が、庫内のディンプル加工によって、さらに乱反射を起こすので、加熱ムラを少なくおいしく温めます。

ディンプル加工

壁面のくぼみに
よりランダムに
放射されます。



説明マークについて

本文中に記載されている説明マークは、下記の意味があります。



おいしく調理するためのポイント
と、商品を末永くお使いいただく
ためのお願いを記載しています。



ファンなどが作動する音などに
ついて説明しています。

1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。
本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や
損害の程度を、以下の表示で区分しています。

⚠ 危険

「死亡または重傷などを負う危険が差し迫って
生じることが想定される」内容を示します。

⚠ 警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定
される」内容を示します。

⚠ 注意

「傷害を負う、または物的損害のみが発生
する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)



この絵表示は行為を「強制」したり、
「指示」したりする内容です。



(強制・指示)



(差し込みプラグを抜く)


⚠ 危険



改造はしない。
修理技術者以外の方は、
分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因。
修理は、お買い上げの販売店、または
「連絡先」に記載のタイガーのもよりの
支店、営業所にご相談ください。



吸・排気口やすき間にピンや
針金などの金属物(異物)を
入れない。
感電や異常動作してけがをするおそれ。




警告



交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因。




定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具との併用により、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。




電源コードは、破損したまま使用しない。
また、電源コードを傷つけない。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど)
火災・感電の原因。



差し込みプラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。




お手入れは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜き、本体がさめてから行う。
また、ぬれた手で抜き差しをしない。
感電や、やけど・けがをするおそれ。



差し込みプラグは根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。




電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。




子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。




燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテンなどに近づけない。
使用時の高温で引火する原因。



たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなど、熱に弱い敷物の上には置かない。
使用時の高温で引火する原因。




アースは確実に取りつける。
故障や漏電のときに感電するおそれ。
アースの取り付けは、お買い上げの販売店にご相談ください。




注意




必ず差し込みプラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火するおそれ。



壁との間をあけておく。
過熱して発火するおそれ。



水のかかる所や、火気の近くでは使用しない。
感電や漏電の原因。



・びんのふたやせんははずす。
・膜や殻のあるものは、切れ目や割れ目を入れる。
・卵は割りほぐしてから加熱する。
容器や殻が破裂して、やけどやけがをするおそれ。




本体の上にものを置かない。
過熱して焦げたり、変形したりするおそれ。



長期間ご使用にならないときは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



衣類の乾燥など調理以外の目的に使用しない。
過熱・異常動作して発火・やけどをするおそれ。




ドアにものをはさんだまま使用しない。
電波漏れによる障害が起きるおそれ。




ドアに無理な力を加えない。
電波漏れの原因。

お願い

タコ足配線はしない。
コードが焼けたり、
火災の原因になります。




丈夫で水平な場所に置く。
不安定な場所に置くと、振動や騒音のもと
になります。




吸気口・排気口はふさがない。
故障の原因になります。




ドアに無理な力を加えない。
本体が倒れたりして危険です。
また、変形するおそれがあります。



熱気や湯気があたらないようにする。
故障や機能低下の原因になります。




テレビやラジオから3m以上離す。
そばにおくと映像が乱れたり、雑音が入ることが
あります。



ガラスターンテーブルに衝撃を加えない。
ガラスターンテーブルが割れるおそれ
があります。



食品を加熱しすぎない。
発煙・発火の原因になります。




庫内がカラのときに加熱しない。
故障の原因になります。



脱酸素剤を入れたまま加熱しない。
発火の原因になります。

食品カスがついたまま加熱しない。
食品のカスが焦げて発煙、発火することが
あります。
庫内をいつも清潔にしておくために、調理が終わ
る度にかたくしぼったぬれぶきんで庫内を
ふいてください。
庫内側面のカバーの汚れがひどく汚れが取れな
い場合は、お買い上げの販売店、または「連絡
先」に記載のタイガーのもよりの支店、営業所
にご相談ください。

製品のまわりにすき間があっても
5面が囲まれているところには置かない。
過熱して発火するおそれがあります。
また、放熱や排気による壁の汚れ・変色・結露の
原因、故障の原因になります。



庫内の食品が燃えだしたときは、 ドアを開けない。

ドアを開けると、酸素が入り、勢いよく燃えるおそれ
があります。

下記の処置をしてください。


ドアを閉めたまま、タイマーつまみを「切」にする。

差し込みプラグを抜く。

本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを
待つ。


鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。

そのまま製品を使用せず、必ずお買い上げの販売店、
または「連絡先」に記載のタイガーのもよりの支店、
営業所にご相談ください。




2 お使いになる前に

各部のなまえとはたらき




操作部

切替つまみ
メニューに合わせて
セットします。




タイマーつまみ
メニューに合わせて
セットします。

付属品の確認




セットのしかた

1 ローラー台をセットする。




ローラー台は、お手入れのとき以外は
いつも庫内にセットしておいて
ください。

2 ローラー台の上に、 ガラスターンテーブルを 確実にセットする。



3 差し込みプラグをコンセントに 確実に差し込む




アースの取り付けかた

⚠ 警告 アースは確実に取り付ける。


取り付けは、お買い上げの販売店または電気工事店に
ご依頼ください。(アース取り付け工事は有料です。)
設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの
取り付けをしてください。

アース端子つきコンセント使用の場合

丸形端子を本体
背面のアース用
ねじに接続する。




反対側のアース線
先端の皮を取り
はずし、アース端子
に確実に固定する。



アース端子つきコンセントがない場合

本体背面のアース用
ねじにアース線を
接続する。

アース棒(別売)を
ご使用ください。



ガス管・水道管、電話や避雷針のアース線には、
絶対に取り付けしないでください。

湿気や水気の多い場所に設置する場合
下記のような場合は、D種接地工事をする
ように、法律で義務づけられています。

- 湿気の多い場所・食堂の厨房
- ・土間、コンクリート床
 - ・酒、しょうゆなどの醸造、貯蔵所など
- 水気のある場所・八百屋、魚屋の洗い場など水を扱う所
- ・水滴の飛び散る所
 - ・地下室のような結露が起きやすい所

3 使える容器と使えない容器



市販の調理器具などは、使えるものと使えないものがあります。
容器は調理に応じて正しく選んでください。
材質や耐熱温度がわからない容器は、お使いにならないでください。

○ 使える容器	耐熱性ガラス容器		ただし、急熱・急冷すると、割れることがあります。
	陶器・磁器		ただし、色絵やひび・金銀模様のある器は除きます。
	耐熱性プラスチック容器 (耐熱温度140以上のもの)		・ふたは、熱に弱いものがあるのでご注意ください。 ・高温になる調理(砂糖・バター・油を使う調理)には使わないでください。
	ラップ (耐熱温度140以上のもの)		高温になる調理(砂糖・バター・油を使う調理)には使わないでください。
✕ 使えない容器	アルミ・ステンレス・ホーローなどの金属容器、金串・金網など		火花が飛ぶので使えません。
	耐熱性のないガラス容器 (カットガラス・クリスタルガラス・強化ガラス)		ただし、カットのないものは、油や砂糖を使わない1～2分以内の加熱の場合のみ使えます。
	熱に弱いプラスチック容器		ポリエチレン、スチロール、フェノール、メラミン、ユリア樹脂などは、溶けたり、焦げたりするので使えません。
	漆器		塗りがはげたり、ひび割れるおそれがあります。
	紙・木・竹製品		焦げたり、燃えたりするので使えません。
	色絵やひび・金銀模様のある陶器・磁器・ガラス容器		火花が飛んだり、割れるので使えません。
	アルミホイル		ただし、部分的には使えます。 (解凍の際に魚の尾を包む、酒のかんなど)

4 調理するときのご注意




注意

- 瓶のふたやせんははずす。
- 膜や殻のあるものは切れ目や割れ目を入れる。
- 卵は割りほぐしてから加熱する。
容器や殻が破裂して、やけどやけがをするおそれ。


瓶を加熱するとき

瓶のふたやせんははずして加熱します。
細口の瓶は、広口の使える容器に移しかえてから加熱してください。

広口の瓶の場合




細口の瓶の場合



殻つきの食品を加熱するとき

木の実(ぎんなん・栗など)は、殻を取るか、深い切れ目を入れてから加熱します。




生卵を加熱するとき

卵は割りほぐしてから加熱します。
ゆで卵、目玉焼きは作れません。



金串のついたものを加熱するとき

金串は使えません。金串を取って加熱します。



部分的にアルミホイルを使うとき

アルミホイルが庫内壁面やドアにふれないようにしてください。
接触すると、火花が飛びます。

水分の少ない食品を加熱するとき

少量のもの、干もの・しいたけなどの乾物類、お菓子などは、加熱時間を短くしてください。
焦げたり、燃えたりすることがあります。

缶詰やレトルト食品を加熱するとき

使える容器に移しかえて加熱します。




ミックスベジタブルを解凍するとき

使える容器に移しかえて解凍します。
少量の解凍はしないでください。
食品間で火花が飛んだり、焦げたり、容器を傷めることがあります。

5 使いかた

あたため（あたためる・野菜の下ごしらえをする・蒸しものをするとき）


1 食品をガラスターンテーブルにのせ、ドアを閉める



お願い
ガラスターンテーブル・ローラー台が確実にセットされていることをご確認ください。
容器は、庫内壁面にふれないようにしてください。

2 切替つまみを **あたため** にセットする

煮込み料理の場合は、切替つまみを **解凍** にセットしてください。




お願い
切替つまみは確実にセットしてください。

3 タイマーつまみをまわして加熱時間を合わせる


加熱がスタートします。
ガラスターンテーブルは、調理開始のタイミングにより右または左に回転します。ガラスターンテーブルの回転がスムーズでない場合がありますが、性能上、支障はありません。
1～35分までセットできます。
（1目盛は約1分です。）
途中で切りたいときは、「切」に戻します。
加熱途中でドアを開けると電源が切れ、ドアを閉めると再び加熱を続けます。

3分以上に合わせるとき



目盛に合わせる

2分以下に合わせるとき



余分にまわしてから戻して目盛に合わせる

4 「チーン」と鳴ったら加熱終了

タイマーつまみが「切」になり、庫内灯が消えます。




あたための加熱時間や詳しい調理方法はP14～17を参照してください。
庫内が汚れていると、火花が飛んだり、ガラスターンテーブルが回転しないことがありますので、こまめにお手入れをしてください。



加熱中の下記の作動音は異常ではありません。
「ブーン」という音（スタート時の音）
「カチカチ」という音（スイッチの切替音）


解凍（生もの解凍をするとき）

1 食品をガラスターンテーブルにのせ、ドアを閉める



お願い
ガラスターンテーブル・ローラー台が確実にセットされていることをご確認ください。
容器は、庫内壁面にふれないようにしてください。

2 切替つまみを **解凍** にセットする




お願い
切替つまみは確実にセットしてください。

3 タイマーつまみをまわしてグラム数を合わせる


解凍がスタートします。
ガラスターンテーブルは、調理開始のタイミングにより右または左に回転します。ガラスターンテーブルの回転がスムーズでない場合がありますが、性能上、支障はありません。
100～600gまでセットできます。
（1目盛は約100gです。）
解凍するものが完全に凍っていない場合は、重さを少なめに合わせます。
途中で切りたいときは、「切」に戻します。
解凍途中でドアを開けると電源が切れ、ドアを閉めると再び解凍を続けます。

400g以上に合わせるとき



目盛に合わせる

300g以下に合わせるとき



余分にまわしてから戻して目盛に合わせる

4 「チーン」と鳴ったら解凍終了

タイマーつまみが「切」になり、庫内灯が消えます。



解凍の詳しい調理方法はP18を参照してください。
庫内が汚れていると、火花が飛んだり、ガラスターンテーブルが回転しないことがありますので、こまめにお手入れをしてください。



解凍中の下記の作動音は異常ではありません。
「ブーン」という音（スタート時の音）
「カチカチ」という音（スイッチの切替音）




あたためで加熱します。(P12「使いかた」を参照してください。)

あたためのコツとポイント

加熱時間について

加熱時間は食品の量・保存温度・使用容器・ラップのしかたなどによって変化します。目安表(P15)の加熱時間を目安に調節してください。
加熱時間は、分量が2倍になれば約2倍弱に、半分なら約半分になります。
でき具合を確かめながら加熱してください。



量が多いときは2つの容器に分ける

容器が2つ以上のときは、量や容器の大きさをそろえます。




ラップについて

ラップの使用は必ず目安表(P15)にしたがってください。
ラップをきっちりしすぎると、加熱しすぎて破裂することがあります。
ラップはゆるめにかけてください。

ラップのいるもの

ふんわりしっとり仕上げたいもの
(煮もの・蒸しもの・汁もの・調理済冷凍食品など)




ラップのいらないもの

- 飲みもののあたため
- 水分をとばし、カラッと仕上げたいもの
(揚げもの・焼きもの・ごはんものなど。)



容器の置き方について

1個(杯)のときは、ガラステーブルの中央に、
2個(杯)以上のときは、同一円周上に置きます。



あたための目安表

食 品 名		分 量	加熱時間	ラップ かふた	コツとポイント
ごはん類	冷やごはん	1杯（150g）	約1分	なし	かためのごはんのときは、水をふりかけラップをします。
	チャーハン・ピラフ	1人分（250g）	約2分30秒	なし	加熱後、ほぐします。
汁 も の	みそ汁	1杯（150mL）	約1分30秒	なし	濃度の濃いものは加熱時間を少し長めにします。 加熱後、かき混ぜます。
	ポタージュスープ	1杯（150mL）	約1分30秒	なし	
	カレー・シチュー	1人分（200g）	約3分30秒	あり	
煮 も の	煮魚	1切れ（100g）	約2分	あり	煮汁があれば、かけて加熱します。
	野菜の煮もの	150g	約1分30秒	あり	
揚げもの	天ぷら	1人分（150g）	約1分30秒	なし	ペーパータオルや天ぷら敷紙を敷き、重ならないように並べます。
	コロッケ	2個（120g）	約1分30秒	なし	
焼きもの	ハンバーグ	1個（110g）	約1分30秒	あり	表面が乾いているときは、サラダ油をぬって加熱します。ソースは焦げやすいので後からかけます。
	焼き魚	1切れ（100g）	約1分30秒	なし	-
	焼きとり	3本（60g）	約1分	なし	たれをぬって加熱すると、焼きたてのような照りがでます。
蒸しもの	シューマイ	10個（150g）	約1分30秒	あり	耐熱皿に水でぬらしたペーパータオルを敷き、 間隔をあけて並べます。 （肉まん、あんまんなら底の紙をはがします）
	肉まん・あんまん	1個（120g）	約1分	あり	
炒めもの	野菜いため	1人分（200g）	約2分	なし	-
	焼きそば・ スパゲティ	1人分（200g）	約2分	あり	パサついているときは、サラダ油かバターを少し 混ぜておきます。加熱後、かき混ぜます。
飲みもの	牛乳	1杯（200mL）	約2分	なし	背の低い広口の器に入れ加熱します。 加熱後、かき混ぜます。
	コーヒー	1杯（150mL）	約1分30秒	なし	背の低い広口の器に入れ加熱します。 インスタントコーヒーと水を入れて加熱すれば 簡単にコーヒーが作れます。
	酒のかん	1本（150mL）	約1分	なし	お銚子を使うときは、上から2/5のところまで周囲を アルミホイルでおおいます。加熱後、かき混ぜます。
そ の 他	ロールパン	2個（60g）	約15秒	なし	時間がたつとかたくなるので、加熱は食べる直前に。
冷 凍	ごはん	1杯分（150g）	約3分	あり	ラップに包んだまま皿にのせて加熱します。または、 ラップを取り、器に入れてふたをして加熱します。
	ピラフ	1袋（250g）	約4分30秒	あり	袋から出し、皿に入れてほぐしてから加熱します。
	カレー・シチュー	1人分（200g）	約6分30秒	あり	深めの器に入れ、加熱します。途中で1～2度かき 混ぜます。ホームフリージングするときは、 小分けにして冷凍します。
	ハンバーグ	1個（110g）	約3分30秒	あり	-
	シューマイ	1袋 （15個入り・約230g）	約3分	あり	袋から出し、サッと水にくぐらせ、 ペーパータオルを敷いた皿に間隔をあけて並べます。
	肉まん・あんまん	1個（90g）	約1分	あり	底の紙をはがし、ぬらしたペーパータオルで包み、 皿に間隔をあけて並べます。
	ミックスベジタブル	100g	約2分	あり	途中で1～2度かき混ぜます。
	枝豆	100g（水200mL）	約4分	あり	器に広げ、水を加えます。
	里いも・かぼちゃ	250g	約6分	あり	器に重ならないように並べます。

加熱時間は目安です。食品の保存温度や使用容器によって微妙に変化します。ドアを開けて、でき具合を確かめながら調理してください。
市販の冷凍食品をあたためるときは、食品の袋などに書かれている調理方法に従って、加熱してください。

7 野菜の下ごしらえ・蒸しもの コツとポイント

【あたため】で加熱します。(P12「使いかた」を参照してください。)

野菜の下ごしらえのコツとポイント


洗った後の水滴はそのまま加熱する。




分量に適した大きさの耐熱容器を使う。

丸ごと加熱する場合は、重ならないように底の平らな容器を使い、途中で裏返す。


必ずラップかふたをする。



材料の大きさはそろえる。




量が多いとき(300g 以上)は、同量ずつ 2 つに分ける。



太い株は切り込みを入れる。

太い株は、根元に十文字の切り込みを入れます。




葉先と根元を交互に重ねる。

葉先と根元ではかたさが違うので、半分に
分け、葉と茎が交互に
重なるようにすると
上手に仕上がります。




葉先



根元



葉先



根元

せんいの多い野菜は・・・

にんじん、ごぼうなどは、ひたるくらいの水を加えて加熱します。

アク抜きや色止めは水につける。

加熱前にアク抜きの必要なもの
カリフラワー、なす、れんこん、ごぼうなど

加熱後にアク抜きか色止めの必要なもの
ほうれん草、グリーンアスパラガス、さやいんげん
などの緑色の野菜。
これらは加熱後すぐに冷水に放します。

野菜の下ごしらえ・蒸しものの目安表

印は加熱後、冷水に放し、アク抜き・色止めをします。

食 品 名		分 量	加熱時間	コツとポイント
ゆで野菜	ほうれん草・ 春菊・小松菜	200g	約2分	水気を残して、葉先と根元を交互に重ね、そのままきっちりラップで包み皿にのせます。
	キャベツ・白菜	200g	約2分30秒	太い芯をそいでから、水気を残して葉と茎を交互に重ね、そのままきっちりラップで包み皿にのせます。
	グリーン アスパラガス	100g	約1分	葉先と根元を交互に重ね、ラップで包み、皿にのせます。
	なす	200g	約3分30秒	用途に合わせて切り、食塩水にしばらくつけてアク抜きをします。
	カリフラワー・ ブロッコリー	100g	約1分30秒	小房に分け、食塩水につけてアクを抜いた後、ラップできっちり包みます。
	だいこん	100g（水100mL）	約5分30秒	厚めに切った場合は片面に十文字のかくし包丁を。器に入れて水を加えます。
	にんじん	100g（水100mL）	約3分	用途に合わせて切り、器に入れて水を加えます。
	ごぼう	100g（水100mL）	約5分	用途に合わせて切り、酢水につけてアク抜きをしてから、器に入れて、水を加えます。
	じゃがいも・ さつまいも	200g	約5分	丸のままか、または用途に合わせて切り、1度水につけます。
	里いも	200g	約4分	タワシなどでよく洗い、いもの上下を少し切り落とし、皮のまま加熱します。
肉・魚の 蒸しもの	とりの酒蒸し	1枚（200g）	約4分	塩を少々すり込み耐熱容器に皮を下にして入れ、酒またはワインをふりかけます。加熱後、約10分間そのまま蒸らします。
	魚の酒蒸し	1切れ（100g）	約2分	加熱後、3～5分間そのまま蒸らします。
	あさりの酒蒸し	300g	約3分	口が開けばできあがり。
	むきえびの酒蒸し	150g	約1分30秒	赤くなればできあがり。

加熱時間は目安です。食品の保存温度や使用容器によって微妙に変化します。
ドアを開けて、でき具合を確かめながら調理してください。

8 生もの解凍

コツとポイント

【解凍】で加熱します。(P13「使いかた」を参照してください。)

生もの解凍のコツとポイント


冷凍室から出してすぐに解凍する。

カチカチに凍ったものを使います。溶けかかっている場合は様子を見ながら解凍します。

わりばしを並べて食品をのせる。

解凍ムラがなくなり上手に解凍できます。わりばしのかわりに巻きすを敷いてもよいでしょう。

身の薄いところや細いところにはアルミホイルを巻く。



食品は同じ種類のものを、大きさをそろえて解凍する。



長時間のレンジ加熱後は、必ず庫内をさましてから解凍する。

生もの解凍の目安表

食品名	加熱方法	コツとポイント
魚介類	食品質量のグラム数に合わせます。	重ならないように並べます。大きいかたまりの肉やさしみ用切り身の周囲、一尾ものの魚の尾の細い部分などにはアルミホイルを巻きます。 とりもも肉は骨つきの場合は、足の細い部分にアルミホイルを巻きます。
かたまり肉	食品質量の1.2倍のグラム数に合わせます。	
とりもも肉		
薄切り肉		
ひき肉		
野菜		
きのこ類	食品質量の0.5倍のグラム数に合わせます。	
フルーツ		

グラム合わせは目安です。食品の保存温度や使用容器によって微妙に変化します。
ドアを開けてでき具合を確かめながら調理してください。

冷凍のコツとポイント

上手に解凍するために、1 回分 (約 200g) ずつの小分けにして、平らな形で冷凍します。

空気を抜いて、ラップなどで密封して冷凍します。

薄切り肉	小分けにした後、できるだけ平らな形にまとめて冷凍します。(ひき肉はハンバーグのような形で、少し中央をくぼませて冷凍します。)
ひき肉	
野菜	かためにゆでた後、水気をよく切ってから冷凍します。
きのこ類	かたくしぼったぬれぶきんで汚れをふき取り、生のまま平らに並べて冷凍します。
フルーツ	一口大に切るか小分けにして冷凍します。

9 お手入れのしかた




警告

必ず差し込みプラグをコンセントから抜き、本体がさめてからお手入れする。
また、ぬれた手で抜き差しをしない。



お願い

台所用合成洗剤(食器用・調理器具用) 以外(シンナー・クレンザー・化学ぞうきん・ナイロンたわし・金属製のたわしなど) は、使用しないでください。
お手入れ後は、ローラー台とガラスターンテーブルを必ず元の位置にセットしてください。
本体に水をかけないでください。



庫内のお手入れ

(庫内の壁・ドアの内側)

洗剤をうすめた水またはぬるま湯に布をひたし、かたくしぼってふいた後、乾いた布で洗剤分を十分にふき取ります。

本体のお手入れ


(ドア・操作部・キャビネット)

かたくしぼったふきん、またはやわらかい布でふきます。
汚れがひどいときは、洗剤をうすめた水またはぬるま湯に布をひたし、かたくしぼってふいた後、乾いた布で洗剤分を十分にふき取ります。


付属品のお手入れ

(ガラスターンテーブル・ローラー台)

ガラスターンテーブルとローラー台を取りはずします。



ガラスターンテーブル



ローラー台

洗剤をうすめたお湯に布をひたし、かたくしぼってふいた後、乾いた布で洗剤分を十分にふき取ります。
ローラー台とガラスターンテーブルを元の位置にセットします。

コツとポイント

お手入れのしかた

10 故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。
下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

 危険	修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

こんなときは	ここを確認して	こう処理してください	参照 ページ
タイマーつまみを まわしても動作しない	差し込みプラグが抜けていませんか。	差し込みプラグをコンセントに確実に 差し込んでください。	9
	ドアが確実に閉まっていますか。	ドアを確実に閉めてください。	12・13
	配電盤のヒューズまたはブレーカーが とんでいませんか。	再度セットしてください。 電気の容量を超えている場合は、 お買い上げの販売店にご相談ください。	
ガラスターンテーブル が回転しない	ガラスターンテーブル・ローラー台は 正しく確実にセットされていますか。	ガラスターンテーブル・ローラー台を 正しく確実にセットしてください。	8
	庫内が汚れていたり、ローラー台に 食物のカスや油がついたままになって いませんか。	汚れを取り除いてください。	12・13・19
	容器が庫内壁面にふれていませんか。	庫内壁面にふれないよう、容器を置いて ください。	12・13
ガラスターンテーブルの 回転がスムーズでない		性能上、支障はありません。	12・13
火花が出る	金銀模様のある容器を使用していませんか。	金銀模様のある容器は使用できません。	10
	庫内壁面やドアに金属製のものがふれ ていませんか。	金属容器は使用できません。また、アル ミホイルを使用する場合は、庫内壁面や ドアにふれないようにしてください。	11～13
	庫内が汚れていませんか。	汚れを取り除いてください。	12・13
食品があたたまらない	食品が金属容器やアルミホイルなど、電波 を反射するものでおおわれていますか。	使える容器を使用してください。	10
「ブーン」という音がする		スタート時の音です。異常ではありません。	12・13
「カチカチ」という 音がする		加熱中のスイッチの切替音です。 異常ではありません。	12・13
上記とはまったく 異なった音がする	ローラー台・ガラスターンテーブルは 正しく確実にセットされていますか。	ローラー台・ガラスターンテーブルを 正しく確実にセットしてください。	8
	転居などで電源周波数(Hz)が変わって いませんか。	お買い上げの販売店、または「連絡先」に 記載のタイガーのもよりの支店、営業所 にご相談ください。	27

仕様

定 格 電 圧	交流100V
定 格 周 波 数	50Hzまたは60Hz専用
消 費 電 力	1000W
高 周 波 出 力	あたため 600W 解 凍 270W相当
外 形 寸 法 (約cm)	幅:46.5、奥行:36.4、高さ:27.9
加 熱 室 有 効 寸 法 (約cm)	幅:29、奥行:30.6、高さ:22
ガラスターンテーブル直径 (約cm)	25.5
質 量 (約kg)	50Hz/11.6、60Hz/11.1

クッキングガイド

計量は1カップ=200mL、大さじ=15mL、小さじ=5mL
のものを使用しています。

にんじんのグラッセ

材料(4人分) | にんじん...1本(約200g)
水...大さじ2
バター...大さじ2
砂糖...大さじ2
塩...少々

作りかた
① にんじんは皮をむいて厚さ7mm程度の輪切りにします。
② 耐熱容器に と水、バター、砂糖、塩を加え、ラップなしで【あたため】で
約10分加熱します。途中1～2度ににんじんの上下を返してください。



ココット卵

材料(4人分) | 卵...4個
ほうれん草...1束(約200g)
ベーコン...2枚(約40g)
マッシュルームの水煮...適宜

作りかた
① ほうれん草は洗って、葉と茎を交互にして束ね、ラップできっちり包み、
【あたため】で約2分30秒加熱します。加熱後、冷水に放してから、水気
を絞り2～3cmの長さに切ります。
② ベーコンは、約5mm巾、マッシュルームは薄切りにします。
③ 小さい深めの耐熱容器4つに各々サラダ油をうすくぬり、 の上
を入れ、中央にくぼみを作って卵を1個ずつ割り入れます。
④ 卵黄に竹串を深くつき刺して、薄皮に2～3カ所穴をあけます。(卵黄
が破裂するのを防ぐ。)
⑤ の器にラップをして、ガラスターンテーブルの同一円周上に並べ、
【あたため】で約4分30秒～5分加熱します。



なめこ豆腐

材料(4人分) | 豆腐...1丁
なめこ...1/2パック
かつお節...適宜
あさつき...適宜
しょうゆ...適宜

作りかた
① 豆腐を1/8～1/4に切り、まん中をスプーンで
すくって少しへこみをつけます。
② 耐熱皿に水気を切った の豆腐を並べてなめこ、かつお節、
あさつきの小口切りを適宜のせ、ラップなしで【あたため】で
約4分加熱します。加熱後、器に盛りしょうゆを少したらしします。



山菜おこわ

材料(4 人分) もち米...2 カップ 薄口しょうゆ...小さじ2
水...300 mL 酒...小さじ2
山菜の水煮...1パック(約130g) 塩...少々

作りかた

- ①もち米を洗って、分量の水とともに深い耐熱容器に入れ、30分～1時間つけておきます。
- ② に調味料を入れてよく混ぜ、水気を切った山菜をのせ、ふたをして、**【あたため】**で約15分加熱し、かき混ぜてからさらに約5分加熱します。
- ③加熱後、しゃもじで軽くまぜ、乾いたふきんをかけて約10分間蒸らします。



肉だんごの甘酢煮

材料(4 人分) 豚ひき肉...300g 玉ねぎ...1個(約200g)
塩...少々 にんじん...1/2本(約100g)
① ねぎ(みじん切り)...1/4本分 ビーマン...1個(約30g)
しょうが汁...大さじ2 干しいたけ...4枚
かたくり粉...大さじ2 ② しいたけのもどし汁...1/2カップ
卵...1個 トマトケチャップ...大さじ3
しょうゆ...小さじ2 砂糖...大さじ3
しょうゆ...小さじ2 しょうゆ...大さじ2 しょうゆ...大さじ2
こしょう...少々 かたくり粉...大さじ1

作りかた

- ①干しいたけを水につけてもどします。
- ②ボールに豚ひき肉を入れ、塩を少々加えてよく練り、①を加えてさらに混ぜ合わせます。
- ③ を直径2～3cmに丸めてかたくり粉(材料の分量外)をまぶしたものを深めの耐熱容器に、重ならないように並べ、ラップをして、**【あたため】**で約4分加熱します。
- ④玉ねぎは、くし形に切り、にんじんは乱切り、ビーマンは1口大に切り、しいたけは、そぎ切りにします。
- ⑤ の玉ねぎとにんじんを、耐熱容器に入れ、水100ccを加えラップをして、**【あたため】**で約8分加熱し、加熱後水を切ります。
- ⑥ と と を深めの耐熱容器に入れ、②を混ぜ合わせたものを加え、ラップをして **【あたため】**で約7分加熱します。
- ⑦ に同量の水で溶いたかたくり粉を加えて混ぜ合わせ、ラップなしで、**【あたため】**で約1分加熱します。途中1～2度かき混ぜます。

ホワイトシチュー

材料(4 人分) ① 玉ねぎ(くし切り)...1個分(約200g) 塩・こしょう...各少量
にんじん(乱切り)...1/2個分(約100g)
じゃがいも(乱切り)...2個分(約200g)
ブロッコリー(小房に分ける)...1/4個分(約100g)
ホワイトソース(25ページ参照)...3カップ
マッシュルーム...小1缶
とりもも肉...1枚(約200g)
② 水...1カップ(200mL)
固形スープの素...1個
塩...小さじ2/3
こしょう・ナツメグ...各少量
ベイリーフ...1枚

作りかた

- ① ①と塩・こしょうしたとり肉を小切りにして容器に入れ、ラップをして **【あたため】**で、約13分加熱します。加熱後、余分な脂を捨てます。
- ②ブロッコリーをラップで包み、皿にのせて **【あたため】**で約2分加熱し、水にさらします。
- ③ 、ホワイトソース、マッシュルーム、②を容器に入れ、落としふたとふたをして **【解凍】**で約35分加熱します。加熱後、 を混ぜます。



とりの酒蒸し みそマヨネーズかけ

材料(4 人分) とりささみ...4枚(約160g) 塩・こしょう...各少々
小松菜...1束(約200g) みそ(西京みそ)...大さじ1 1/2
酒...大さじ1 マヨネーズ...1/2カップ

作りかた

- ①とりささみは、すじをとって、塩・こしょうをし、耐熱容器に入れて、酒をふりかけ、ラップをして、**【あたため】**で約3分加熱します。
- ②加熱後はラップをしたままさました後、細くさいておきます。
- ③小松菜は洗って水気を残したまま茎と葉を交互にして束にし、ラップでしっかりと包み **【あたため】**で約2分30秒加熱します。
- ④加熱後は、冷水に放し、水気をしぼり、1口大に切っておきます。
- ⑤みそとマヨネーズをよく混ぜ合わせます。
- ⑥皿にとりささみと、小松菜を盛り のみそマヨネーズをかけます。



さばのみそ煮

材料(4 人分) さば...4切れ(約400g)
① 白みそ...100g
赤みそ...50g
水...1カップ(200mL)
みりん...大さじ1
砂糖...大さじ1
土しょうが(細切り)...1かけ分

作りかた

- ①深い耐熱容器にさばを重ならないように並べて混ぜ合わせた ①を加え、落としふたとふたをして **【あたため】**で約10分加熱し、**【解凍】**で約15分加熱します。
- ② を器に盛って煮汁をかけます。土しょうがを天盛りにします。

ポークカレー

材料(4 人分) ① 豚肉(カレー用)...300g 水...2 1/2カップ
玉ねぎ...1個(約200g) 市販のカレールー...110g
にんじん...1/2本(約100g) サラダ油...大さじ1
じゃがいも...1個(約100g) 塩...少々
ローリエ...1枚 こしょう...少々

作りかた

- ①豚肉は3cm角に切り、塩・こしょうをしておきます。玉ねぎはくし形に、にんじんは乱切りにします。じゃがいもは、皮をむいて大きめに切り、水につけておきます。
- ②煮込み用の鍋に、①とサラダ油を入れふたをして **【あたため】**で約15分加熱します。
- ③耐熱容器に、市販品のカレールーと水を入れラップをして **【あたため】**で約10分加熱し、カレールーを溶かしておきます。
- ④ の中に とローリエを入れ落としふたとふたをし、さらにふたをして、**【解凍】**で約35分加熱します。途中2～3度かき混ぜます。このとき、鍋が熱くなっていますので、ご注意ください。




たらこの磯巻き

材料(2 本分) 焼きのり... 1 枚
たらこ... 2 腹
みつば... 1 束

作りかた

- ① みつばは根を取って、洗ってラップに包み【あたため】で、約 30 秒加熱します。加熱後は、冷水にさらしてから水気を絞ります。
- ② たらこは縦に切り目を入れて、開き、うす皮を取ります。
- ③ 焼きのりは、半分に切って、巻きすの上に横長に置き、その上にたらこの 1 腹分をのせてうすく広げます。
- ④ 手前の端にみつばを並べて、手前から巻き込みます。
- ⑤ 耐熱皿にのせてラップなしで【あたため】で、約 2 分加熱します。
- ⑥ 加熱後、適当な大きさに切って皿に盛ります。



いちごジャム

材料 (できあがり量・約 120g 分) いちご(ヘタを取ったもの)... 120g
レモン汁... 大さじ 1
砂糖... 40g

作りかた

大きめの容器にいちご、レモン汁、砂糖を入れ、ふたをせずに【あたため】で約 9 ~ 11 分加熱します。途中 1 ~ 2 度かきまぜ、アクをすくいます。



いかのサラダ

材料(4 人分) 冷凍いか... 200g
トマト... 2 個
きゅうり... 1 本
青じそ... 10 枚

<しょうゆドレッシング>
しょうゆ... 大さじ 2
酢... 大さじ 2
サラダ油... 大さじ 2
しょうが汁... 大さじ 1/2

作りかた

- ① 冷凍いかは【解凍】で解凍した後、水気をふき取り細切りにします。
- ② トマトは半分に切ってから、5mm 程度の薄切りにします。きゅうりは斜め薄切り、青じそは飾り用少々を残してせん切りにし、水にさらして水気をきります。
- ③ ④ を合わせてしょうゆドレッシングを作ります。
- ④ いかとせん切りにした青じそを混ぜて、器に盛り、まわりにきゅうり、トマト、青じそを盛り合わせ、しょうゆドレッシングをかけます。



白身魚のワイン蒸し

材料(4 人分) 白身魚... 4 切れ(約 400g) パセリ... 適宜
塩・こしょう... 各少々 白ワイン... 大さじ 2
玉ねぎ... 1/2 個(約 100g) バター... 大さじ 2
にんじん... 1/5 本(約 40g)

作りかた

- ① 白身魚に軽く塩・こしょうをします。
- ② 玉ねぎは薄切りに、にんじんはせん切りにし、パセリは小房に分け、茎も適当に切ります。
- ③ 耐熱容器にバター(分量外)をうすくぬって、白身魚を並べ、玉ねぎ、にんじん、パセリをのせます。
- ④ に白ワインを加え、ラップをして【あたため】で約 8 分加熱します。



- ⑤ 魚が加熱されたら魚だけ皿に盛り、さめないように置いておきます。
- ⑥ 野菜の残っている容器にバターを入れ、ラップなしで【あたため】で約 3 分加熱します。途中 1 度かき混ぜます。
- ⑦ の皿に をのせ、煮汁をかけます。

カスタードクリーム

材料 (約 3 カップ分) 薄力粉... 大さじ 2 卵黄... 4 個分
コーンスターチ... 大さじ 3 バター... 30g
砂糖... 140g ブランデー... 少量
牛乳... 3 カップ(600mL) バニラエッセンス... 少量

作りかた

- ① 深めの耐熱容器に薄力粉とコーンスターチを合わせてふるい入れ、ラップなしで【あたため】で約 1 分加熱します。
- ② に砂糖、牛乳大さじ 3 を加えてダマがなくなるまで混ぜます。次に卵黄を加え、残りの牛乳を少しずつ加えてよく混ぜ、ラップなしで【あたため】で 10 ~ 12 分加熱します。途中 2 ~ 3 度かき混ぜ、ダマのないクリーム状にします。
- ③ にバターを加えてよく混ぜ、さめたらブランデーとバニラエッセンスを加えて香りをつけます。



知っている便利な電子レンジ活用法

ピクルス

ピクルスの材料を容器に入れ、レンジで加熱してから漬けます。



湿った海苔もパリッと乾燥

湿った海苔やせんべいなども、レンジで加熱すればパリッと乾燥します。

手軽でスピーディ溶かす

バターやはちみつをやわらかくしたり、チョコレートの湯せんなど、小さな容器に入れてレンジで加熱すれば、手軽にスピーディにできます。


簡単ふりかけ

魚の缶詰を皿に入れレンジで加熱して乾燥させ、ふりかけにします。



手にいやなおいがつきません にんにくのにおい取り

外の白い皮だけを取ってバラバラにし、うす皮をつけたまま皿にのせ、ふたをせずにレンジで加熱します。



ティーカップなど 容器のあたため

容器に水を入れてレンジで加熱してあたためます。



かたくなった食パンで パン粉

かたくなった食パンをレンジで加熱して乾燥させ、おろし器でおろしてパン粉にします。

スープにぜひ... クルトン

パンを角切りにしてレンジで加熱し、クルトンを作ります。




これは便利 湿った塩の乾燥

湿って固まった塩をレンジで加熱してサラサラに。



即席漬け

きゅうりやなすを塩もみしてラップに包み、皿にのせて軽くレンジで加熱すると、即席漬けができます。




果実酒

果実酒の材料を容器に入れ、レンジで加熱してから漬けます。




アク抜きもカンタン
こんにゃくの湯通し
こんにゃくを水につけてレンジで加熱してアクを抜きます。



水切りもスピーディ 豆腐の水切り

乾いたふきんで豆腐を包み、皿にのせてレンジで加熱します。時間のかかる水切りも、手軽にスピーディにできます。



転居されるときは

電源周波数の異なるところへご転居される場合は、部品の取りかえが必要です。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーのもよりの支店、営業所にご相談ください。そのままお使いになりますと、十分に性能が発揮できません。また、トランスが過熱したり機器を傷めたり、故障の原因になります。

取りかえが必要な部品
高圧コンデンサー、高圧トランス、タイマー

部品取りかえに伴う費用

	保証期間内	保証期間外
周波数変更に伴う部品代	無料	有料
取りかえ工料および出張料	有料	有料

無料の場合は、必ず保証書の提示が必要です。

電源周波数区分地図

この製品は日本国内用に設計されていますので外国では使えません。

